



## Avviso importante

- Tenere il prodotto e i telecomandi lontani dall'acqua, evitare cadute accidentali.
- Questo prodotto vi aiuterà a bloccare/sbloccare le portiere o il bagagliaio molto più facilmente, metterà anche in allarme il circuito a qualsiasi impatto non autorizzato.
- Per assicurare le massime prestazioni, è altamente raccomandato far installare questo prodotto da un tecnico professionista.
- Quando l'indicatore a LED del telecomando diventa più scuro, sostituire la batteria.
- La pellicola solare nel finestrino può ridurre la ricezione del telecomando.

## Pulsanti funzione

### Attivazione

Premere il pulsante  per attivare il sistema in modalità allarme e per bloccare la portiera.

### Disattivazione

Premere il pulsante  per disattivare il sistema e per sbloccare la portiera.

### Mute (Silenzioso)

Premere il pulsante  per attivare il sistema in modalità silenziosa e per bloccare la portiera.

### Posizionamento

Premere il pulsante  , la sirena emetterà un suono e le frecce lampeggeranno per localizzare l'auto.

## Caratteristiche ed operazioni

### Attivazione - in modalità allarme

Premere il pulsante  , la portiera si bloccherà con un breve suono "Bi" e un segnale lampeggiante; il LED lampeggerà ad indicare che il sistema è attivato in modalità allarme.

### Attivazione - in modalità silenziosa

Premere il pulsante  , la portiera si bloccherà con un solo segnale lampeggiante e senza suono; il LED lampeggerà ad indicare che il sistema è attivato in modalità silenziosa.

### Allarme innescato

Quando il sistema di allarme è innescato con chiave accensione su ON, il freno a pedale schiacciato o la portiera aperta, la sirena suonerà per 30 secondi con le frecce lampeggianti intermittenti, il motore verrà bloccato/immobilizzato.

### Disattivazione e riattivazione automatica

Premere il pulsante  per disarmare il sistema e per sbloccare la portiera. Se non vi è contatto rilevato entro 25 secondi, il sistema si riattiverà automaticamente con la portiera bloccata.

### Localizzare l'auto

Premere il pulsante  , la sirena emetterà un suono per 5 secondi e le frecce lampeggeranno simultaneamente per localizzare l'auto.

## Caratteristiche ed operazioni

### Avviso modalità disattivazione

10 secondi dopo che avete lasciato l'auto parcheggiata con la portiera chiusa, tre segnali acustici vi avviseranno di attivare il sistema. Se il sistema non viene attivato entro 60 secondi, l'auto sarà attivata automaticamente in modalità silenziosa (opzionale) con la portiera sbloccata.

### Avviso per portiera sbloccata

Quando il sistema è attivo e la portiera non è completamente chiusa, 8 secondi più tardi la sirena emetterà 3 suoni e le frecce lampeggeranno per 3 volte. 10 secondi dopo, se la portiera non è stata chiusa in modo corretto, la sirena suonerà con le frecce lampeggianti finché il sistema non viene disattivato.

### Blocco/sblocco automatico centralizzato della portiera

15 secondi dopo che il motore è in moto, la portiera verrà bloccata automaticamente premendo il pedale del freno. Quando il motore si arresta, le portiere si sbloccano automaticamente.

### Antifurto

Premendo il pulsante  per 2 secondi quando il motore è in moto si innesca la funzione antifurto, le frecce lampeggiano rapidamente e la sirena suona per 30 secondi (intermittente). Premere il pulsante  per fermare questa funzione.