

Caratteristiche ed operazioni

Memoria a contatto

In modalità armamento, se il sistema è stato innescato, quando si apre la portiera, la sirena suona una volta e il segnale intermittente lampeggia fino all'accensione dell'auto per ricordarvi di controllare il possibile danno avvenuto.

Preservazione dello stato

Quando la corrente è scollegata, il sistema mantiene in memoria lo stato e si ripristina allo stato precedente dopo 5 secondi dal momento in cui la corrente viene nuovamente collegata.

Avviso LED

Stato attivato:

il LED lampeggia due volte, con un secondo di intervallo.

Stato allarme:

il LED lampeggia quattro volte, con due secondi di intervallo.

Risoluzione dei problemi

1. Non è possibile arrestare il suono della sirena con il telecomando dopo l'installazione della centralina

1. La spina non è correttamente inserita.
2. Il cavo non è correttamente collegato.
3. Il fusibile della centralina è bruciato.
4. Il telecomando ha bisogno di essere riprogrammato.

2. La sirena non suona quando il sistema di allarme è innescato:

1. Controllare la sirena.
2. Controllare la connessione dei cavi tra la sirena e la centralina.

3. Il telecomando non è funzionante o la distanza di controllo è significativamente diminuita

1. Controllare il luogo di installazione dell'antenna.
2. Controllare la connessione dell'antenna alla centralina.
3. Edifici alti, torri radio o onde elettromagnetiche ad alta frequenza possono influenzare il raggio di controllo.
4. Carica bassa della batteria. Cambiare la batteria.
5. La frequenza del telecomando è stata cambiata, sostituire il telecomando o cambiare la frequenza riportandola a quella della centralina.
6. Il telecomando è rotto o danneggiato.

4. La sirena suona intensamente nei 10 secondi dopo l'armamento, accade di nuovo quando si disattiva e si riattiva il sistema:

1. Controllare il collegamento dei cavi, specialmente del cavo della luce stop, il cavo dell'interruttore della portiera e il cavo della luce di cortesia.
2. La portiera o il portabagagli non sono chiusi, chiuderli completamente.
3. L'interruttore a perno della portiera è difettoso o il cablaggio è difettoso.

5. La chiusura centralizzata della portiera non funziona correttamente o non funziona affatto:

1. Il motore dell'attuatore del blocco di controllo non funziona.
2. Cablaggio non adeguato o fusibile bruciato.
3. Controllare il collegamento di installazione dell'attuatore.



Sistema di Allarme per Auto
MANUALE UTENTE

